

NHS NHS SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA	TUTORIAL SIRI – RETRABALHO		
PROCEDIMENTO OPERACIONAL	PO.00XX R.00	Setor: SGQ	Pág. 1/8

RESPONSÁVEL	NOME	ÁREA	VISTO
ELAB. / REVISÃO	Lucy	SGQ	
APROVAÇÃO	Nome	Área	
EDITORAÇÃO	Nome	Área	
Nº de Revisão	Data	Sumário	
00	03/12/2024	– Emissão de documento	

1. OBJETIVO

O objetivo do retrabalho é assegurar que produtos que apresentem desvios ou não conformidades possam ser ajustados para atender plenamente aos requisitos de qualidade e especificações técnicas definidas. Busca-se, com isso, minimizar desperdícios, garantir a satisfação do cliente e melhorar continuamente os processos produtivos, contribuindo para a eficiência operacional e redução de custos.

2. CAMPO DE APLICAÇÃO

Este procedimento aplica-se a todas as áreas produtivas e de qualidade que utilizam o Sistema Inteligente de Rastreabilidade de Informações (SIRI) para gestão, controle e registro das atividades de retrabalho realizadas na NHS.

3. RESPONSABILIDADES

3.1 Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ): Responsável por definir, implementar e supervisionar os procedimentos e as atividades de retrabalho, garantindo que todos os produtos retrabalhados estejam em conformidade com os padrões exigidos e sejam devidamente registrados no sistema SIRI.

3.2 Colaboradores internos e externos: Responsáveis pela execução correta e criteriosa do retrabalho, seguindo rigorosamente as instruções fornecidas pelo sistema SIRI e as normas de qualidade estabelecidas pela NHS.

PROCEDIMENTO OPERACIONAL	PO.00XX R.00	Setor: SGQ	Pág. 2/8
--------------------------	--------------	------------	----------

4 CONCEITOS

Retrabalho é o processo realizado em produtos que apresentam não conformidades ou falhas, com o objetivo de ajustá-los às especificações técnicas e requisitos de qualidade originais. O retrabalho visa evitar o desperdício de materiais e recursos produtivos, promovendo a recuperação do produto para que este possa seguir o fluxo produtivo, mantendo a integridade do processo e assegurando a satisfação final do cliente.

5 PROCEDIMENTO

- 5.1 Entrar no Site SIRI (SISTEMA INTELIGENTE DE RASTREABILIDADE DE INFORMAÇÕES) pelo link: <https://siri.nhs.net.br/>;
 - 5.2 Para iniciar o processo de retrabalho, acesse o sistema SIRI e selecione a opção "**Retrabalho**" na barra superior da interface. Esta ação o direcionará para a tela principal de registro de retrabalho.
 - 5.3 Na tela de Retrabalho, o usuário deverá primeiramente selecionar o tipo de retrabalho a ser realizado: "**Interno**" ou "**Externo**".
- **Retrabalho Interno:** Esta opção é destinada a colaboradores internos da NHS. Ao selecionar "Interno", o sistema apresentará os campos para "Local de Realização do Retrabalho" e "Insira ou Passe o Código do Crachá".

**Retrabalho**

Interno
 Externo

→ Local de Realização do Retrabalho

Selecione a Célula

→ Insira ou Passe o Código do Crachá

Código

ENTRAR

- **Retrabalho Externo:** Esta opção é para casos em que o retrabalho será executado por um trabalhador de fora da NHS. Ao selecionar "Externo", campos adicionais serão exibidos para preenchimento, incluindo "Nome do Fornecedor", "Telefone para Contato", "E-mail para Contato" e "Nome Completo do Responsável pelo Retrabalho", além do "Local de Realização do Retrabalho".



Retrabalho

Interno
 Externo

→ Nome do Fornecedor
 Fornecedor

→ Telefone para Contato
 (XX) XXXXX-XXXX

→ E-mail para Contato
 Informe o E-mail

→ Nome Completo do Responsável pelo Retrabalho
 Nome Completo

→ Local de Realização do Retrabalho
 Selecione a Célula

Entrar

Após selecionar o tipo de retrabalho e preencher as informações pertinentes, clique no botão "**ENTRAR**" para prosseguir.

5.4 Após o login, o sistema apresentará a tela de "Registro de Retrabalho", onde o usuário deverá escolher entre dois modos de registro: "**Lote**" ou "**Tempo Real**". A seleção é feita através de um botão de alternância na parte superior da tela.



5.5 O **Modo Lote** é utilizado quando há a necessidade de registrar o retrabalho de múltiplos itens (podendo ser matéria-prima, itens rastreáveis ou produtos) que compartilham o mesmo código e o(s) mesmo(s) defeito(s). Neste modo, o usuário deverá:

- **Escanear ou Digitar o Código do Item:** Insira o código do item que será retrabalhado.

- Quantidade de Itens Retrabalhados no Lote:** Informe a quantidade total de itens que fazem parte deste lote de retrabalho.
- Início do Retrabalho no Lote:** Preencha a data e hora de início do retrabalho para o lote.
- Fim do Retrabalho no Lote:** Preencha a data e hora de término do retrabalho para o lote.
- Observações:** Este campo é opcional e permite adicionar informações relevantes sobre o retrabalho do lote.
- Etapa do Processo:** Selecione a etapa do processo em que o retrabalho está sendo realizado.
- Motivo:** Selecione o motivo do retrabalho. Se o motivo selecionado for "APP" ou "Homologação", um novo campo para o número da APP ou Homologação será exibido, e a inserção do defeito não será obrigatória. Para qualquer outro motivo, é necessário selecionar pelo menos um defeito.


Classificação do Retrabalho

Etapa do Processo	Selecionar a Etapa do Processo
Motivo	APP ✓
Número APP	Informe o Número da APP
Defeito	Selecionar o Defeito

Classificação do Retrabalho

Etapa do Processo	Selecionar a Etapa do Processo
Motivo	Homologação ✓
Número Homologação	Informe o Número da Homologação
Defeito	Selecionar o Defeito

- Defeito:** Selecione o tipo de defeito identificado, ele não é obrigatório apenas quando foi selecionado o Motivo "APP" ou "Homologação", para outros motivos, o defeito é obrigatório. Com o botão "+" é possível adicionar mais defeitos. Após adicionado, ele pode ser desselecionado também.



Registro de Retrabalho

Modo de Registro
Lote Tempo Real

Escaneie ou Digite o Código do Item
Informe o Código do Item

Quantidade de Itens Retrabalhados no Lote
Qtd. de Itens

Início do Retrabalho no Lote dd/mm/aaaa --::-

Fim do Retrabalho no Lote dd/mm/aaaa --::-

Observações

Classificação do Retrabalho

Etapa do Processo Seleccione a Etapa do Processo

Motivo Seleccione o Motivo

Defeito Seleccione o Defeito

CONFIRMAR

 NHS ENERGIA DO SEU JEITO.

Versão: 1.4.15.2  Powered by: 

5.6 No **Modo Tempo Real**, o usuário deverá:

- Escanear ou Digitar o Código do Item:** Insira o código do produto que será retrabalhado.
- Observações:** Campo opcional para adicionar informações específicas sobre o retrabalho do item.
- Etapa do Processo:** Selecione a etapa do processo em que o retrabalho está sendo realizado.
- Motivo:** Selecione o motivo do retrabalho. Se o motivo selecionado for "APP" ou "Homologação", um novo campo para o código da APP ou homologação será exibido, e a inserção do defeito não será obrigatória. Para qualquer outro motivo, é necessário selecionar pelo menos um defeito.
- Defeito:** Selecione o tipo de defeito identificado, ele não é obrigatório apenas quando foi selecionado o Motivo "APP" ou "Homologação", para outros motivos, o defeito é obrigatório. Com o botão "+" é possível adicionar mais defeitos. Após adicionado, ele pode ser desselecionado também.

Ao preencher o código do produto, o retrabalho é iniciado para aquele item. O sistema oferece a opção de pausar o retrabalho, caso necessário. Para isso, clique no botão "PAUSAR". Para continuar, basta ler novamente o código do produto, e o sistema retomará do ponto em que foi pausado.

Após a finalização do retrabalho, o campo do código do produto é automaticamente limpo para o registro do próximo item. No entanto, os campos "Observações", "Etapa do Processo", "Motivo" e "Defeito" permanecem preenchidos. Esta funcionalidade visa economizar tempo, caso o próximo item a ser retrabalhado apresente o mesmo problema. Contudo, é possível alterar essas informações se o retrabalho for diferente.

Para finalizar o retrabalho, clique no botão "FINALIZAR RETRABALHO".

The screenshot shows the SIRI software interface for Retrabalho registration. At the top, there is a navigation bar with the SIRI logo, 'Retrabalho', 'Ajuda', and 'Sair'. The main title is 'Registro de Retrabalho'. Below it, there is a 'Modo de Registro' section with 'Lote' and 'Tempo Real' options. A red arrow points to the 'Informe o Código do Item' input field, which is empty. The 'Duração' field is set to '-'. The 'Observações' field is empty. The 'Classificação do Retrabalho' section contains three dropdown menus: 'Selecionar a Etapa do Processo' (with 'Etapa do Processo' as the label), 'Selecionar o Motivo' (with 'Motivo' as the label), and 'Selecionar o Defeito' (with 'Defeito' as the label). A red arrow points to the 'Etapa do Processo' dropdown. A red circle with a '+' sign is located to the right of the 'Defeito' dropdown. Below these are 'Colaborador: admin' and 'Célula: SMT-01'. At the bottom, there are three buttons: a green 'INICIAR/RETOMAR RETRABALHO', a blue 'PAUSAR RETRABALHO', and a red 'ENVIO DO EQUIPAMENTO PARA PAINEL DE REPAROS'.

Caso o item necessite passar por algum reparo, deverá ser clicado no botão “Envio do Equipamento para Painel de Reparos”, o código do produto é encaminhado automaticamente para o painel de reparos. O item passa a constar na lista “Em espera”. Caso seja registrado algum reparo por engano, é possível removê-lo nesta mesma tela

